

MODELLO DI INTERVENTO PER SGOMBERO NEVE

Procedura di emergenza *p0301040*

Le procedure descritte in questo allegato non sono da considerarsi esaustive, ma rappresentano un canovaccio essenziale per la gestione dell'emergenza, che deve essere integrato da altre decisioni e valutazioni in funzione dell'evolversi degli eventi. La messa in pratica della presente pianificazione, attraverso simulazioni ed esercitazioni che coinvolgano anche la popolazione, deve permettere di affinare queste procedure, verificandone la rispondenza alla realtà, nella consapevolezza che ogni evento calamitoso ha delle peculiarità e degli elementi di imprevedibilità che gli sono propri.

Per tutte le azioni qui contenute è stato sempre indicato come attore il **Sindaco**, in qualità di Autorità di Protezione Civile, in grado di ordinare, disporre, prendere decisioni contingibili e urgenti, ai sensi della normativa di riferimento.

Si intende ribadire in questo modo che la responsabilità e l'autorità rimangono sempre in capo al Sindaco (e al **Vicesindaco**, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 267/2000), anche se possono ovviamente delegare gli altri operatori indicati nel piano ad eseguire materialmente le procedure, in forza di una loro nomina attraverso un apposito Decreto Sindacale e in forza dell'approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile.

Anche se non espressamente indicato per ogni fase di allertamento, devono essere presenti il Comitato Comunale di Protezione Civile, nella forma dell'Unità di Crisi Comunale o Sala Decisione, il Responsabile dell'ufficio comunale di Protezione Civile, secondo quanto indicato nei lineamenti della Pianificazione.

FUNZIONI DI SUPPORTO

Nella tabella sottostante sono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate immediatamente in previsione di un evento meteorologico d'intensità tale da attivare il servizio di Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della necessità.

C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO	
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE	F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
	F.S. 3: Mass Media
	F.S. 4: Volontariato
	F.S. 5: Risorse, Mezzi e Materiali
	F.S. 7: Telecomunicazioni
	F.S. 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA'	F.S. 2: Assistenza Sociale e Veterinaria
	F.S. 8: Servizi Essenziali
	F.S. 9: Censimento Danni
	F.S. 13 Assistenza alla Popolazione
	F.S. 15 Gestione amministrativa

MODELLO DI INTERVENTO

CONDIZIONI DI PACE

1. Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
2. Le funzioni di supporto svolgono le operazioni indicate quali "Compiti delle funzioni di supporto" del Piano di Protezione Civile.
3. Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche avverse

FASE DI ATTENZIONE

Il Comune riceve dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e l'informativa di sorveglianza, se non già la dichiarazione dello stato di attenzione, da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile.

Azioni	Sindaco	F1	F2	F3	F4	F5	F7	F8	F9	F10	F13	F15	Check
1. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile alla conoscenza dello stato di attenzione giunto dal CFG, oltre ad informare il Sindaco informa le funzioni dell'evento comunicato.	X	X											
2. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile si attiverà affinché la comunicazione venga inserita nel portale delle comunicazioni alla popolazione con relative indicazioni comportamentali di autoprotezione onde evitare situazioni di rischio	X	X		X									
3. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile si attiverà per l'attivazione del PIANO NEVE programmato	X	X											
4. I Responsabili delle Funzioni di Supporto allertati dovranno attivarsi per la verifica delle proprie attività operative da svolgere nelle fasi successive.	X	X			X	X	X			X			

Azioni	Sindaco	F1	F2	F3	F4	F5	F7	F8	F9	F10	F13	F15	Check
5. Nel caso fosse evidenziata una ridotta o nulla operatività i Responsabili delle Funzioni dovranno informare il Responsabile dell'ufficio di Protezione Civile, il quale informerà il sindaco e provvederà a sopperire attraverso le altre funzioni.	X	X			X	X	X			X			
6. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile sarà in contatto con il CFD per l'evolversi dell'evento in atto al fine di valutare se la situazione sia fronteggiabile con i mezzi e le risorse a disposizione.	X	X				X							
7. Qualora l'evento evolva pericolosamente, il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà avvisare il Sindaco, al fine di dichiarare il passaggio alla fase di Preallarme.	X	X											

SITUAZIONE 1:

Il comune riceve il messaggio dal CFD in cui si prevede un miglioramento delle condizioni meteo.

1. Il Sindaco mantiene lo stato di attenzione ed attende conferma della situazione meteorologica.

SITUAZIONE 2:

Il Comune riceve il messaggio di condizioni meteorologiche avverse e la possibilità di nevicate abbondanti anche a fondo valle da parte del CFD. Il Servizio di Protezione Civile regionale dirama lo stato di pre-allarme.

FASE DI PREALLARME

Azioni	Sindaco	F1	F2	F3	F4	F5	F7	F8	F9	F10	F13	F15	Check
1. Il Sindaco dichiara la fase di pre-allarme.	X	X											

Azioni	Sindaco	F1	F2	F3	F4	F5	F7	F8	F9	F10	F13	F15	Check
2. Il Sindaco, avvalendosi dell'ufficio di protezione civile, attiva la sala operativa, convoca le funzioni di supporto che ritiene necessarie, verifica la reperibilità delle rimanenti e presiede il C.O.C.	X	X			X	X	X			X			
3. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione 10 (strutture operative locali e viabilità) e F5 (risorse materiali e mezzi), verifica la disponibilità dei propri mezzi e contatta ditte utili a fronteggiare la situazione di emergenza, preallertandoli di una probabile situazione di crisi.	X					X				X			
4. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione 10 (strutture operative locali e viabilità) e la funzione F5, verifica l'entità delle scorte di cloruro di sodio presenti presso il magazzino comunale.	X					X				X			
5. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione F2 (assistenza sociale e veterinaria) e funzione 10 (strutture operative locali e viabilità), predispone un servizio di assistenza domiciliare agli anziani, agli invalidi ed ai portatori di handicap.	X		X							X			
6. Il Sindaco, in collaborazione la funzione F13 (assistenza alla popolazione) e la funzione 10 (strutture operative locali e viabilità) verifica disponibilità di alloggio presso strutture ricettive.	X									X	X		
7. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione F10 (strutture operative locali e viabilità), verifica l'agibilità di piazzole di sosta lungo la viabilità principale per consentire il montaggio catene ai veicoli.	X									X			

Azioni	Sindaco	F1	F2	F3	F4	F5	F7	F8	F9	F10	F13	F15	Check
8. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione 10 (strutture operative locali e viabilità), la funzione F1 (tecnica e pianificazione) e la funzione F5, se le temperature sono già abbondantemente al di sotto dello zero, attiva lo spargimento di cloruro di sodio lungo la viabilità comunale e nelle zone antistante i siti sensibili (scuole, ambulatori, edifici pubblici, edifici di culto). La permanenza media degli effetti di tale trattamento è di 8 ore. Se le temperature non sono molto al di sotto dello zero o se non sono previste particolari cadute di temperatura, si attende l'inizio della nevicata per attuare lo spargimento del sale.	X	X				X				X			
9. Il Sindaco notifica al Responsabile delle scuole la possibilità di nevicate intense nelle ore successive e la possibile chiusura delle scuole.	X							X					
10. Il Sindaco, in collaborazione con la F4 (volontariato), informa le locali associazioni di volontariato dello stato di pre-allarme e del possibile loro utilizzo.	X				X								
11. Il Sindaco ordina l'annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico individuate in fase di Attenzione.	X	X											
12. Il Sindaco verifica le attività da attuare nella fase successiva ed informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione del Veneto, la Prefettura e l'Amministrazione Provinciale delle sopraindicate attività e mantiene in stato di preallarme il centro operativo comunale (COC).	X	X											

FASE DI ALLARME-EMERGENZA

Avviso di elevata criticità da parte del CFD e dichiarazione dello stato di allarme da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile ovvero evoluzione negativa locale della situazione meteo.

Azioni	Sindaco	F1	F2	F3	F4	F5	F7	F8	F9	F10	F13	F15	Check
1. Il Comune mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente.	X	X											
2. Il Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con la Prefettura, l'Amministrazione Provinciale e/o con il CFD per acquisire elementi sull'evoluzione della situazione meteorologica.	X	X											
3. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione 10 (strutture operative locali e viabilità) e la funzione F5, richiede l'intervento di mezzi, se necessario anche alle aziende convenzionate, per rimuovere il manto nevoso (già dopo i primi 5 cm di accumulo) e/o le formazioni di ghiaccio lungo la viabilità comunale secondo la priorità prevista nel piano.	X					X				X			
4. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione F4, organizza delle squadre per rimuovere il manto nevoso e/o le formazioni di ghiaccio nei pressi dei siti sensibili (scuole, ambulatori, edifici pubblici, edifici di culto).	X				X								
5. Il Sindaco, in collaborazione con la funzione 10 (strutture operative locali e viabilità) e la funzione F13, organizza il trasporto e l'alloggio di anziani, invalidi e portatori di handicap dalle abitazioni rese inagibili dal gelo e/o neve, presso le strutture ricettive individuate nella fase precedente.	X									X	X		

Azioni	Sindaco	F1	F2	F3	F4	F5	F7	F8	F9	F10	F13	F15	Check
6. Organizza eventuale conferenza stampa con televisioni e radio locali, e predisporre informazione della popolazione per il mantenimento della calma e comportamenti da adottare tramite altoparlanti su automezzi della polizia locale e/o volontari, nonché volantini da distribuire alla popolazione.	X	X		X									
7. Il Sindaco informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione del Veneto, la Prefettura e l'Amministrazione Provinciale delle sopraindicate attività.	X	X											
8. Il Sindaco comunica alla Prefettura e all'Amministrazione Provinciale lo stato di allarme ed indica le reti di servizio e di comunicazione che possono essere interessate dall'evento	X	X						X		X			